

WX03 ファームウェアアップデートのご案内

このたびは Speed Wi-Fi NEXT WX03をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
製品をより快適にご利用いただくため、最新のファームウェアでのご使用をお勧めします。

【更新内容】

- ・長時間連続充電する際の充電最適化
- ※ 更新されるファームウェアには、上記以外に、より快適にWX03をご利用いただくための改善内容が含まれております。

1. 本製品の電源をONして、ディスプレイがホーム画面になるのを待つ（ご利用状態や環境により表示画面は若干違いがあります）




※ホワイトゴールドは画面色が異なります

2. クイックメニューで、【ファームウェア更新】をタップする



4. ディスプレイに「ファームウェアダウンロード中 電池パックを取り外さないでください。」と表示される
ダウンロードが完了すると、更新動作に入る




- ・ファームウェアの更新中は絶対に本製品の電源を切らないでください。
- ・ディスプレイに「ファームウェアの更新に失敗しました。」と表示されたら、【終了】をタップして、手順1からやり直してください。

5. 自動で再起動し、ディスプレイがホーム画面表示されたら、ファームウェアの更新は完了です




- ・【ファームウェア更新】は新しいファームウェアがあるときに表示します。
- ・新しいファームウェアがあるか調べるときは、【設定】 - 【メンテナンス】 - 【ファームウェア更新】をタップして、確認画面で【はい】をタップします。
- ・「新しいファームウェアはありませんでした。最新の状態です。」と表示された場合は、ファームウェアの更新は不要です。
- ・【終了】をタップするとホーム画面に戻ります。
- ・バージョン確認に失敗した場合は、ホーム画面に戻ります。手順1からやり直してください。

3. ディスプレイに「新しいファームウェアが見つかりました。更新しますか？」と表示されたら、【はい】をタップする



6. ホーム画面で【情報】 - 【端末情報】とタップし、画面をスライドし、ファームウェアバージョン番号が当該番号（【バージョン情報】を参照）になっていることを確認する



【バージョン情報】
1.4.0

【アップデート所要時間（目安）】
約6分 ※ お客様のご利用環境や回線の状況により異なります。

- 【バージョンアップに関するご注意】
- ・ファームウェアのバージョンアップの際は、本製品の電池残量が十分あることを確認してから行ってください。電池残量が約41%未満のときは、バージョンアップをすることはできません。電池残量が少ない場合には、十分に充電してから行ってください。
 - ・「無線LANアクセスポイントモード」でご利用中の場合は、クレードルから抜いた状態で実施してください。クレードルに装着した状態ではバージョンアップはできません。
 - ・バージョンアップを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で移動せずに実施してください。